





in	part number	other number of same part	part description	weight/ g	Qty	looseable	damageable	consumable	remarks
1	21211000514030A		- Rear wheel cover		2	FALSCH	WAHR	WAHR	
2	3031307001		- Hex thin nut		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
3	3051301002		- Flat washer		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
4	3052302001		- Spring washer		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
5	21211000460001B		- Rear wheel ass'y		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
6	A26800102801	26800102801	ST screw		10	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
7	2050100213A		- Driving motor		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	2050100234A/B also fit, but flash DY112xx.hex on motherboard
8	2121600003A	2121600003B	Cushion of driving motor		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
9	3121602005		- O-ring		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
10	2120200003		- Front wheel ass'y		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
11	21211000030001A		- Outer cover		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
12	3049301002		- Bearing clip		4	FALSCH	WAHR	WAHR	
13	21211000050001A		- Outer cover of front wheel bearing		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
14	A26800408601	26800408601	Ball bearing		8	FALSCH	WAHR	FALSCH	
15	21211000020001A		- Front wheel hub		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
16	2121600002A	2121600002B	Water-proof rubber		2	FALSCH	WAHR	WAHR	
17	21211000010001A		- Front wheel cover		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
18	3121601001		- Oil sealing ring		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
19	21211000060001A		- Inner cover of front wheel bearing		4	FALSCH	WAHR	FALSCH	
20	21211000040001A		- Inner cover of front wheel		4	FALSCH	WAHR	FALSCH	
21	3011301010		- ST screw		46	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
22	2121300002A	2121300002B	Front wheel axle(left)		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
23	3051303001		- Washer		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
24	A26800705001	26800705001	Wave washer		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
25	2121300004A	2121300004B	Front wheel axle(right)		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
26	21231000010001B	21231000010001C	Deck		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
27	2128100006A		- Motor cable clamp		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
28	2128600002A		- Charging cable clamp		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
29	2128100007A		- Perimeter cable clamp		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
30	2050100235A	2050100235B	Cutting motor		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
31	21261000090001A		- Thread sleeve		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
32	3021301004		- Screw M4*14		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
33	21251000020001B	21251000020001D	Protection cover		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
34	2125400001A		- Blade adaptor		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
35	2125300012A		- Square hole washer		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
36	3032306001	A26800502401	All metal hex locking nut		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
37	21251000030001C		- Blade disk		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
38	2125300010A		- Cutter cover		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
39	3021302008		- Tooth screw		3	WAHR	WAHR	WAHR	
40 + 41	ARM 3 BLA SET		- 3 blades + 3 screws		1	WAHR	WAHR	WAHR	order at Daye Europe GmbH
41	2125300016A		- Screw		3	FALSCH	FALSCH	FALSCH	included in pos. 40
42	BA 128		- Battery pack	630	1	FALSCH	WAHR	WAHR	order at Daye Europe GmbH
43	20691000010001A		- Battery plate		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
44	2069900002A		- Battery connector		5	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
45	2123900001A		- Sponge		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
46	2064600001A	2064600001B	Sealing ring of battery		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
47	21231000170001A	20691000020001A	Cover board of battery		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
48	21289000051A	21289000051B	USB plate		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
49	21241000194123A		- Front cover		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
50	21241000160001A		- Outer Shell		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
51	3011301016		- ST screw		6	FALSCH	FALSCH	FALSCH	



in	part number	other number of same part	part description	weight/ g	Qty	looseable	damageable	consumable	remarks
52	2124300003A		- Rotation shaft of charging contact plate		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
53	2128300005A		- Charging contact plate upper		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
54	2128300004A		- Charging contact plate lower		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
55	2123300004A		- torsion spring		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
56	21231000020001C		- Charging plate		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
57	2120200005A		- Inductive plate assembly		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
58	21241000180001A		- Front protective cover		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
59	3022303001		- Screw		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
60	21231000130001A		- Rear holder of rubber support		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
61	21231000050001A		- Front holder of rubber support		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
62	3011301009		- ST screw		33	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
63	21231000030001A		- Pin connector		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
64	3082304001		- Spring column pin		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
65	2123600004A		- Rubber support		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
66	A26800201201	26800201201	Tooth screw		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
67	21261000120002A		- Stop button		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
68	21241000204017A	21241000540001A	Rear cover		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
69	2124300008B		- Shrapnel		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
70	2124300011A		- Rain sensor screw		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
71	3121602006		- O-ring		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
72	A26800506601	26800506601	Hex nut		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
73	2128900046A	2128900046B	Membrane keyboard		1	FALSCH	WAHR	WAHR	
74	21241000210001A	21241000210001B	Bottom board of LCD		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
75	2124600001B	2129600013A	Sealing ring of LCD		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
76	2128900001A		- LCD displayer assembly		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
77	21241000154111A		- Height adjustment board of LCD		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
78	21231000150001A		- Height adjustment pressing board		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
79	21241000134119A		- Height adjustment knob		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
80	2126300002A	2126300002C	Paddle		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
81	2109800122A	26801126601	Spring		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
82	2129600002A		- Rubber bushing		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
83	21241000170001A		- Upper cover		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
84	2126600002A		- Rubber cover of stop switch		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
85	A26800704601	26800704601	Flat washer		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
86	2126900003A		- Stop switch		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
87	2109200040A	26300143601	Pressing plate		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
88	2123600001B	2123600001C	Strip seal of deck		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
89	2126600001A	2126600001B	Sealing ring of tread sleeve		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
90	2128900071A	2128900071B	Mother board		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
91	3011301017		- ST screw		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
92	2128100001A	2128100001B	Buzzer		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
93	3121602004		- O-ring		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
94	2129900004A	2129900004B	Cylinder magnet		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
95	2129900003A	2129900003B	Square magnet		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
96	2126900002A		- Rocker switch		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
97	2208100010A	25100102302	Pressing plate		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
98	2128300003A		- Pressing plate of hall PCB		6	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
99	2128900022A		- Hall PCB assembly		6	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
100	2128100004A		- Cable holder		13	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
101	2128900019B		- Battery connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
102	2128900009B	2128900009C	Switch stop connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	



in	part number	other number of same part	part description	weight/ g	Qty	looseable	damageable	consumable	remarks
103	2128900010B		- USB connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
104	2128900003B		- Rain sensor connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
105	2128900013B	2128900013D	Charging contact plate connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
106	2129900015A	2129900015C	Perimeter connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
107	2128900012B		- LCD cover sensor connector		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
108	2128900005A	2129900011A	FC connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
109	2128900004B		- Obstruction sensor connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
110	2128900008B	2128900008C	Cutting motor connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
111	2129900017A		- Perimeter sensor connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
112	2128900044A	2128900044B	Perimeter sensor detection plate		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
113	A26800103102	26800103102	ST screw		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
114	2909900016A		- CR1220 battery		1	FALSCH	WAHR	WAHR	
115	78500469701		- yellow sticker 'close lid before mowing'		1	WAHR	WAHR	WAHR	