



DAYE 宁波大叶园林设备有限公司				产品型号 DYM220801	
NINGBO DAYE GARDEN MACHINERY CO., LTD.				图样名称 电动机总成	
设计	审核	制图	材料	比例	日期
制图	审核	制图	材料	比例	日期
工艺	审核	制图	材料	比例	日期
工艺	审核	制图	材料	比例	日期



part number	other number of same part	part description	weight/ g	Qty	losable	damageable	consumable	remarks
1	21211000514111A	- Rear wheel cover		2	WAHR	WAHR	FALSCH	
2	3031307001	- Hex thin nut		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
3	3051301002	- Flat washer		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
4	3052302001	- Spring washer		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
5	21211000460001B	- Rear wheel ass'y		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
6	A26800102801	26800102801 ST screw		10	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
7	2050100234A	2050100234B Driving motor		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
8	2121600003A	2121600003B Cushion of driving motor		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
9	3121602005	- O-ring		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
10	2120200003	- Front wheel ass'y		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
11	21211000030001A	- Outer cover		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
12	3049301002	- Bearing clip		4	FALSCH	WAHR	WAHR	
13	21211000050001A	- Outer cover of front wheel bearing		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
14	A26800408601	26800408601 Ball bearing		8	FALSCH	WAHR	FALSCH	
15	21211000020001A	- Front wheel hub		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
16	2121600002A	2121600002B Water-proof rubber		2	FALSCH	WAHR	WAHR	
17	21211000010001A	- Front wheel cover		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
18	3121601001	- Oil sealing ring		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
19	21211000060001A	- Inner cover of front wheel bearing		4	FALSCH	WAHR	FALSCH	
20	21211000040001A	- Inner cover of front wheel		4	FALSCH	WAHR	FALSCH	
21	3011301010	- ST screw		42	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
22	2121300002A	2121300002B Front wheel axle(left)		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
23	3051303001	- Washer		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
24	A26800705001	26800705001 Wave washer		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
25	2121300004A	2121300004B Front wheel axle(right)		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
26	21231000010001B	21231000010001C Deck		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
27	2128100006A	- Motor cable clamp		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
28	2128600002A	- Charging cable clamp		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
29	2128100007A	- Perimeter cable clamp		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
30	2050100235A	2050100235B Cutting motor		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
31	21261000090001A	- Thread sleeve		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
32	3021301004	- Screw M4*14		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
33	21251000020001B	21251000020001D Protection cover		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
34	2125400001A	- Blade adaptor		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
35	2125300012A	- Square hole washer		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
36	3032306001	A26800502401 All metal hex locking nut		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
37	21251000030001C	- Blade disk		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
38	2125300010A	- Cutter cover		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
39	3021302008	- Tooth screw		3	WAHR	WAHR	WAHR	
40	ARM 3 BLA SET	- 3 blades & 3 screws	21	1	WAHR	WAHR	WAHR	order at Daye Europe GmbH
41	2125300016A	- Screw		3	FALSCH	FALSCH	FALSCH	included in pos. 40
42	BA 118	- Battery pack	480	1	FALSCH	WAHR	WAHR	order at Daye Europe GmbH
43	20691000010001A	- Battery plate		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
44	2069900002A	- Battery connector		5	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
45	2123900001A	- Sponge		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	



part number	other number of same part	part description	weight/ g	Qty	losable	damageable	consumable	remarks
46	2064600001A	2064600001B Sealing ring of battery		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
47	20691000020001A	21231000170001A Cover board of battery		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
48	21289000051A	21289000051B USB plate		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
49	21241000194121A	- Front cover		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
50	21241000160001A	- Outer Shell		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
51	3011301016	- ST screw		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
52	2124300003A	- Rotation shaft of charging contact plate		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
53	2128300005A	- Charging contact plate upper		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
54	2128300004A	- Charging contact plate lower		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
55	2123300004A	- torsion spring		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
56	21231000020001C	- Charging plate		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
57	2120200005A	- Inductive plate assembly		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
58	21241000180001A	- Front protective cover		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
59	3022303001	- Screw		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
60	21231000130001A	- Rear holder of rubber support		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
61	21231000050001A	- Front holder of rubber support		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
62	3011301009	- ST screw		31	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
63	21231000030001A	- Pin connector		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
64	3082304001	- Spring column pin		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
65	2123600004A	- Rubber support		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
66	A26800201201	26800201201 Tooth screw		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
67	2124300011A	- Rain sensor screw		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
68	3121602006	- O-ring		2	FALSCH	WAHR	FALSCH	
69	A26800506601	26800506601 Hex nut		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
70	21261000100002A	- Stop button		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
71	2126100011A	- Display clamp		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
72	2108900139A	- PCB key		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
73	21241000154111A	- Height adjustment board of LCD		1	FALSCH	WAHR	WAHR	
74	21231000150001A	- Height adjustment pressing board		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
75	21241000134119A	- Height adjustment knob		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
76	2126300002A	2126300002C Paddle		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
77	2109800122A	26801126601 Spring		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
78	2129600002A	- Rubber bushing		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
79	21241000120001A	- Upper cover		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
80	2126600002A	- Rubber cover of stop switch		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
81	A26800704601	26800704601 Flat washer		1	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	
82	2126900003A	- Stop switch		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
83	2109200040A	26300143601 Pressing plate		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
84	2123600001B	2123600001C Strip seal of deck		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
85	2126600001A	2126600001B Sealing ring of tread sleeve		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
86	21289000033A	- Mother board		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
87	3011301017	- ST screw		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
88	2128100001A	2128100001B Buzzer		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
89	3121602004	- O-ring		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
90	2129900004A	2129900004B Cylinder magnet		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	



part number	other number of same part	part description	weight/ g	Qty	losable	damageable	consumable	remarks
91	2129900003A	2129900003B Square magnet		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
92	2126900002A	- Rocker switch		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
93	2208100010A	25100102302 Pressing plate		2	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
94	2128300003A	- Pressing plate of hall PCB		6	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
95	2128900022A	- Hall PCB assembly		6	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
96	2128100004A	- Cable holder		13	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
97	2128900019B	- Battery connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
98	2128900009B	2128900009C Switch stop connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
99	2128900010B	- USB connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
100	2128900003B	- Rain sensor connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
101	2128900013B	2128900013D Charging contact plate connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
102	2129900015A	2129900015C Perimeter connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
103	2128900012B	- LCD cover sensor connector		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
104	2129900011A	2128900005A FC connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
105	2128900004B	- Obstruction sensor connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
106	2128900008B	2128900008C Cutting motor connector		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
107	2129900017A	- Perimeter sensor connector		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	
108	2128900044A	2128900044B Perimeter sensor detection plate		1	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
109	A26800103102	26800103102 ST screw		4	FALSCH	FALSCH	FALSCH	
110	2909900016A	- CR1220 battery		1	FALSCH	WAHR	WAHR	
111	78501114201	- keyboard film Mowox®		1	FALSCH	WAHR	FALSCH	